

Стандартные настройки клапана RR/RI в режиме «умягчитель» на баллоне 12х52
первый этап

1. Одновременно нажать и удерживать примерно 4-5 секунд клавиши **ДАЛЕЕ** и **▼** до появления информации на дисплее **ФИЛЬТР** или **УМЯГЧЕНИЕ**.

Клавишей **▲** или **▼** выбрать **УМЯГЧИТЕЛЬ**.

2. Повторно одновременно нажать и удерживать примерно 4-5 секунд клавиши **ДАЛЕЕ** и **▼** до появления информации на дисплее **ТИП КЛАПАНА** (возможные варианты 1.0, 1.0 T, 1.25, 1.5, 2.0),

клавишей **▲** или **▼** выбрать нужный.

3. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 1** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **ОБРАТНАЯ**

4. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 2** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **РЕГЕНЕРАЦИЯ JL**

5. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 3** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **ОБРАТНАЯ**

6. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 4** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **ПРЯМАЯ**

7. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 5** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА**

8. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 7** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **ЗАВЕРШИТЬ**

9. Нажать клавишу **ДАЛЕЕ** для выхода из меню настроек.

второй этап

1. Нажмите одновременно и удерживайте примерно 4-5 секунд клавиши **ДАЛЕЕ** и **▼** до появления информации на дисплее **УМЯГЧИТЕЛЬ**

2. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 1** и клавишей **▲** или **▼** выставить **10** минут

3. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 2** и клавишей **▲** или **▼** выставить **60** минут

4. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 3** и клавишей **▲** или **▼** выставить **10** минут

5. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 4** и клавишей **▲** или **▼** выставить **5** минут

6. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **СТАДИЯ 5** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **6 кг** (количество засыпанной смолы в литрах умножить на 110. Пример: $55 \times 110 = 6...$)

7. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **РЕСУРС ЭКВ** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **61** (количество засыпанной смолы умножить на 1.1. Пример: $55 \times 1.1 = 61$)

8. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **РЕСУРС м³** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **РАСЧЕТ(АВТО)**, если клапан укомплектован счётчиком.

9. Клавишей **ДАЛЕЕ** найти **РЕГЕНЕРАЦИЯ** и клавишей **▲** или **▼** выбрать **НОРМ**

10. Нажать клавишу **ВРЕМЯ** для выхода из меню настроек.

третий этап

1. Одновременно нажать и удерживать примерно 4-5 секунд клавиши **ДАЛЕЕ** и **▲** до появления информации на дисплее **ЖЕСТКОСТЬ** и клавишей **▲** или **▼** выставить жёсткость согласно вашему анализу исходной воды.

2. Нажать клавишу **ДАЛЕЕ** и клавишей **▲** или **▼** выставить интервал дней между промывками (частота промывок для умягчителя не принципиальна если клапан укомплектован счётчиком, можно выставить максимальное значение 28).

3. Нажать клавишу **ДАЛЕЕ** и клавишей **▲** или **▼** выставить время регенерации (часы)

4. Нажать клавишу **ДАЛЕЕ** и клавишей **▲** или **▼** выставить время регенерации (минуты)

5. Нажать клавишу **ДАЛЕЕ** для выхода из меню настроек.

Желательно после перепрограммирования перезагрузить клапан одновременным нажатием клавиш **ПРОМЫВКА** и **ДАЛЕЕ** примерно на 4-5 секунд.

Рекомендуемые режимы промывки:

Стадии прмывки	Обратная	Регенерация	Обратная	Прямая
До 10 баллона	8 минут.	45 минут.	-	6 минут.
До 14 баллона	10 минут.	60 минут.	10 минут.	8 минут.
От 14 баллона	10 минут.	70 минут.	10 минут.	10 минут.

